



Инструкция по загрузке ОС SConе и дополнительных приложений

1. Запустить файл
SconeTestLoader\SconeTestLoader.exe
2. В открывшемся окне выбрать контактный ридер, как показано на рисунке, и нажать ОК.




3. Нажать на кнопку , в открывшемся окне выбрать файл OS SConе\ALIOTH_SCONЕ_INF_DUAL_MR_3.1.xml
4. В выпадающем списке «Выбранная ОС» выбрать ОС с нужным продуктом в соответствии с таблицей ниже:

Продукт	Выбранная ОС
Защищенная операционная система для смарт карт «ALIOTH SConе»	ALIOTH SConе SLE77CLFX 240APM
Контейнер для создания дополнительных приложений «ALIOTH DPFS»	ALIOTH SConе DPFS SLE77CLFX 240APM
ALIOTH MiFarePLUS Manager	ALIOTH SConе MiFarePLUS Manager SLE77CLFX 240APM
ALIOTH Криптоконтейнер (iePOT)	ALIOTH SConе iePOT SLE77CLFX 240APM
ALIOTH Digital Signature	ALIOTH SConе MiFarePLUS Manager, iePOT, Digital Signature SLE77CLFX 240APM


5. После выбора ОС необходимо вставить карту в выбранный в п.2 ридер.
6. Для начала процесса загрузки выбранной ОС на карту необходимо нажать кнопку



7. В процессе загрузки ОС будет выведено окно «Выполняется загрузка ОС», как показано на рисунке ниже:



8. После окончания загрузки ОС на карту будет выведено окно «Информация» с информацией об успешном процессе загрузки ОС на карту, как показано на рисунке ниже:



9. В показанном в п.8 окне необходимо нажать кнопку ОК.
10. Выбранный продукт загружен на карту и готов к эксплуатации.

Системные требования

- ПК с ОС Windows 7 и выше;
- .Net Framework 4 и выше;
- USB PC/SC совместимый ридер для смарт карт.